



Installatør er ansvarlig for:

- Opstilling af installations skab.
- Fremføring af forsyning.
- Opsætning af DIN skinner i skab.
- Opsætning og tilslutning af RCD med transientbeskyttelse.
- Jord tilslutning i terminal blok med min. 2 disponible terminaler til 2.5mm² leder.
- Opsætning og tilslutning af forsikring hvis det er påkrævet.
- Opsætning af andet der måtte være nødvendigt for at installationen er lovlig.
- Jording efter gældene regler med udledning til chassis, etablering af jordspyd.
- RCD leveres hvis muligt med sløjfeskinne der tilslutter de 3 automatsikringer. 1 modul legrand DX3 1P+N, automatsikringer leveres af Johan.cc.
- Hvis 3 faser er fremført ønskes installationen fordelt på dem.

Johan.cc leverer opsætter og tilslutter moduler der er vist på denne tegning.

Krav til installationskab:

- Eget kapslingsklasse for udendørs installation.
- Plads til styringskomponenter som specificeret på denne tegning.
- Forberedt for tilslutning gennem forskruninger, fx. udslagsblanketter til: min. 10 x 4-10 mm kabel (m16) og min. 2 x 6-12 mm kabel (m20)
- 20 mm plads bag din skinner for føring af ledere.

Afventer afklaring fra Marcussen og Søn

- Dimensioner på ventilkasse, blæsekasse og blæsebælg der også skal installeres i samme installationskab.
- Dimensioner på conduct og hvordan gennemføring af conduct til installationskab ønskes udført.

Dept.	Technical reference	Created by Johan Lindegaard 16-06-2022	Approved by	
		Document type SPECIFICATION	Document status DRAFT	
		Title Controller assembly Aabenraa Give Peace A Chance	DWG No.	
	Rev.	Date of issue	Sheet 1/1	